


Para acionar o menu IKS/SKS.



1. ***Acesso ao Menu Especial:*** Pressione o botão PAGE (+) no controle remoto. Isso fará com que a letra "H" seja exibida no painel frontal do dispositivo. Após exibir o "H" no visor, pressione o número 1 três vezes (111). Esse processo abrirá um menu especial relacionado ao IKS/SKS.



2. ***Realize as Modificações:*** Dentro do menu IKS/SKS, efetue as modificações necessárias de acordo com suas preferências ou configurações específicas.

3. ***Sair do Menu Keys:*** Após concluir as modificações, saia do menu Keys pressionando o botão exit

4. ***Reiniciar o Dispositivo:*** Pressionando o botão PAGE (+) novamente. Isso fará com que a letra "H" seja exibida novamente no visor. Agora, pressione o número 7 três vezes (777). Isso irá reiniciar o dispositivo para que as alterações realizadas no menu IKS/SKS entrem em vigor.